


Системы сортировки

GARBO 60-3

СОРТЕР С МОНТАЖОМ НА БОКОВЫХ СТЕНКАХ



МОДЕЛЬ

GARBO 60-3

- Сортиер для шкафа 60 см
- Минимальные размеры для монтажа: 56,2 x 39,9 x 36 см
- Максимальная ширина для монтажа: 56,8 см
- Монтаж на боковых стенках шкафа и мебельном фасаде
- Раздельный сбор отходов в три контейнера 1 x 8 л, 1 x 12 л, 1 x 18 л и миску
- Крышка на один контейнер 8 л
- Полное выдвижение
- Плавный автодоводчик
- Адаптер для компенсации толщины стенки 16 мм и 19 мм
- Стабильный монтаж мебельного фасада с регулировкой по сторонам, высоте и углу наклона
- Крышка с кантом в пристеночной части для исключения скольжения предметов
- Простота в уходе за счет легкого демонтажа
- Низкая высота установки сортера позволяет устанавливать мойки с глубокими чашами
- Двойные ручки на контейнерах для лучшей фиксации мешков для отходов



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Контейнер 18 л
22,5 x 30 x 34 см



Контейнер 12 л
15 x 30 x 34 см



Контейнер 8 л
15 x 22,5 x 34 см




Миска



Крышка для контейнера 8 л

GARBO 60-4

СОРТЕР С МОНТАЖОМ НА БОКОВЫХ СТЕНКАХ



МОДЕЛЬ

GARBO 60-4

- Сортиер для шкафа 60 см
- Минимальные размеры для монтажа: 56,2 x 39,9 x 36 см
- Максимальная ширина для монтажа: 56,8 см
- Монтаж на боковых стенках шкафа и мебельном фасаде
- Раздельный сбор отходов в 4 контейнера 2 x 8 л, 2 x 12 л
- Крышка на один контейнер 8 л
- Полное выдвижение
- Плавный автодоводчик
- Адаптер для компенсации толщины стенки 16 мм и 19 мм
- Стабильный монтаж мебельного фасада с регулировкой по сторонам, высоте и углу наклона
- Крышка с кантом в пристеночной части для исключения скольжения предметов
- Простота в уходе за счет легкого демонтажа
- Низкая высота установки сортера позволяет устанавливать мойки с глубокими чашами
- Двойные ручки на контейнерах для лучшей фиксации мешков для отходов



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Контейнер 12 л
133.0251.269



Контейнер 8 л
15 x 22,5 x 34 см
133.0251.264



Крышка для контейнера 8 л
133.0200.694

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск(4162)22-76-07
Брянск(4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ(8672)28-90-48
Владимир(4922)49-43-18
Волгоград(844)278-03-48
Вологда(8172)26-41-59
Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск(3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны (8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru

ИЗМЕРЬЧИТЕЛИ
И СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ

ИЗМЕРЬЧИТЕЛИ
И СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ


Системы сортировки

CUBE 50



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
60	CUBE 50 Автоматическое открывание
60	CUBE 50 Ручное открывание

- Встраивается в шкаф от 60 см
- Ручное или автоматическое открывание при открытии распашной дверцы шкафа
- Два контейнера: 14 л и 18 л
- Минимальный угол открытия дверцы шкафа 110°
- Минимальный размер монтажа: 470 x 330 x 345 мм




CUBE 40



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
45	CUBE 40 Автоматическое открывание
45	CUBE 40 Ручное открывание

- Встраивается в шкаф от 45 см
- Ручное или автоматическое открывание при открытии распашной дверцы шкафа
- Два контейнера 2 x 14 л
- Минимальный угол открытия дверцы шкафа 110°
- Минимальный размер монтажа: 335 x 407 x 348 мм




- Предварительно смонтированная компактная система раздельного хранения отходов
- Выдвижная система с легким монтажом на полу внутри шкафа
- Ручное либо автоматическое открывание сортера при открытии распашной двери шкафа
- Материал — пластик черного цвета
- Возможность размещения принадлежностей на крышке

PIVOT



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
40	PIVOT

- Размеры 34 x 34 x 41 см
- Установка сортера на распашной дверце
- Монтаж возможен с левой и правой стороны
- Емкость 27 л




MINI



ШИРИНА	МОДЕЛЬ
40	MINI

- Размеры 31 x 31 x 34,8 см
- Установка на распашной дверце
- Монтаж возможен с левой и правой стороны
- Емкость 17 л



- Компактные сортеры для отходов
- Установка сортера на распашной дверце и крышки на стенке шкафа
- Легкий монтаж
- Материал — пластик черного цвета
- Возможность размещения принадлежностей на крышке



Системы сортировки



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru